



EX¹⁰

Le podomètre ex¹⁰ pourrait bien devenir votre nouveau partenaire favori. Avec son coloris sobre et élégant et la possibilité de l'accrocher autour du cou comme un collier, il est à la fois coach d'entraînement et bijou. Ce podomètre compte à la fois les pas et la distance et est également doté de la technologie Accumotion à 45°. Le mode mise en veille de la pile permet de préserver la pile et l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES ET ARGUMENTS DE VENTE

- **Accumotion 45°** – précision de l'inclinaison pour toutes les morphologies. Se porte autour du cou.
- **Comptage des pas** – mesure de votre activité en nombre de pas
- **Comptage de la distance** – mesure de votre activité en distance
- **Lanière de cou avec mécanisme de rupture de sécurité** – élimine tout risque de strangulation
- **Mode veille** – prolonge la durée de vie des piles et préserve l'environnement. Le podomètre se réactive par un simple mouvement ou appui sur une touche quelconque.

DÉMO EXPRESSE

1. Montrer l'écran.
2. Réinitialiser le podomètre en appuyant simultanément sur MODE et SET.
3. Expliquer la fonction filtre de pas. Le podomètre a un filtre de 10 secondes. Les mouvements effectués durant cette période ne sont pas enregistrés ou affichés à l'écran.
4. Aller au menu Distance en appuyant sur MODE. Afficher le réglage de la foulée en appuyant sur SET et appuyer plusieurs fois sur MODE pour l'augmenter. Terminer en appuyant sur SET ou attendre 5 secondes.
5. Ouvrir le couvercle de piles et retirer le support de piles.
6. Remettre les piles en place et refermer le couvercle.



www.silva.se